

Panasonic TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell TX-L32GW20. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Panasonic TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Stellen Sie Ihr TV-Gerät zunächst auf den Empfangmodus **DVB-C** ein.
- Im Menü **Setup** können Sie unter **Tuning-Menü DVB-C** mit dem Punkt **Auto Setup** einen erneuten Suchlauf vornehmen. Alle früheren Kanaleinstellungen werden bei diesem Vorgang gelöscht.
- Wählen Sie die folgenden Einstellungen, falls diese abgefragt werden:
 - Modus Suchlauf: **Alle Sender**
 - Programmsuche: **Schnell**
 - Frequenz: **114 MHz**
 - Symbolrate: **Auto**
 - Netzwerk ID: (frei lassen)
- Starten Sie den Suchlauf.
- Nach Abschluss des Vorgangs wird das Programm der Programmposition „1“ angezeigt.

Informationen im Internet: www.panasonic.de

Philips TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf den Modellreihen 6000 bis 9000 mit aktueller Software. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Philips geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die **Home Taste** (Haus-Symbol)
- Gehen Sie zum Punkt **„Konfiguration“** → OK
- Gehen Sie zu **„Sendersuche“** → OK
- Gehen Sie zu **„Sender erneut installieren“** → OK
- Wählen Sie **„Deutschland“** → OK
- Wählen Sie **„Kabel (DVB-C)“** → OK
- Wählen Sie **„Einstellung“** → OK
- Gehen Sie zu Frequenzsuche und wählen Sie **„Schnellsuche“** → OK
- Gehen Sie zu **„Analoge Sender“** und wählen Sie **„Ein“** oder **„Aus“** → OK
- Wählen Sie **„Fertig“** → OK
- Wählen Sie **„Starten“** → OK
- Bei einer Frequenzanfrage geben Sie **114.00** ein und wählen **„Fertig“** → OK
- Das TV-Gerät sucht nun alle Sender.
Sobald der Suchlauf fertig ist, können Sie **„Beenden“** wählen, und das Gerät sollte eingestellt sein.

Informationen im Internet: www.philips.de

Sharp TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell LC-40LE810E. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Sharp TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Wählen Sie im **Menü** → Bildeinstellungen die Option **Autoinstallation**
- Geben Sie nun Ihre vierstellige **PIN** ein (die voreingestellte PIN lautet: **1234**)
- Wählen Sie bitte **Ja** aus und drücken **OK**
- Auswahl des Sendertyps: · Wählen Sie **Digitalsuche** und **OK**
- Starten der Kanalsuche: · Wählen Sie **Suchstart** und **OK**
· Wählen Sie **Ja** und **OK**

Informationen im Internet: www.sharp.de

Sony TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell KDL-22EX302. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Sony TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Öffnen Sie das Menü durch Drücken der Taste **HOME** auf der Fernbedienung.
- Wählen Sie das Menü **Einstellungen**.
- Wählen Sie **Grundeinstellungen** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Digitale Einstellungen** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Digitaler Suchlauf** und bestätigen Sie die Auswahl.
- Wählen Sie **Auto Digital-Suchlauf** und bestätigen Sie die Auswahl.

Informationen im Internet: www.sony.de

Samsung TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell LE40C750. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Samsung TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die Taste **Menü**.
- Wählen Sie **Autom. Senderspeich.**
- Auswählen des Antennentyps: · Wählen Sie **Kabel** und gehen zurück.
- Auswählen des Sendertyps: · Wählen Sie **Digital** und gehen zurück.
- Starten des Sendersuchlaufs: · Wählen Sie die Option **Suche und starten** den Suchlauf

Sollten bei diesem Suchlauf Probleme auftreten so führen Sie bitte die Erstinstallation erneut durch. Hierzu wählen Sie im Menü **Einstell.** Die Option **Plug & Play**. Geben Sie nun Ihre vierstellige **PIN** ein. Die voreingestellte PIN lautet **0000**.

Informationen im Internet: www.samsung.com/de/

Toshiba TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell 47WLG66. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere Toshiba TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die Taste **Menü**, um Einstellungen aufzurufen.
- Automatische Abstimmung markieren und **OK**.
- Eine Bildschirmmeldung wird angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass alle bisher gespeicherten digitalen Programme und Einstellungen gelöscht werden. Drücken Sie **OK** um den Vorgang fortzusetzen und die Automatische Abstimmung zu starten. Bei diesem Vorgang wird nach allen Sendern gesucht, deren Signale empfangen werden. In der Statusleiste wird der Fortschritt des Suchlaufs dynamisch angezeigt.
- Nach Abschluss der Suche werden im Bildschirmfenster der **AUTOMATISCHEN ABSTIMMUNG** alle gefundenen Sender in einer Übersicht angezeigt. In der Liste können Sender gewählt und angezeigt werden.

Informationen im Internet: www.toshiba.de

LG TV-Geräte

Bitte führen Sie den Sendersuchlauf wenn möglich immer anhand des Benutzerhandbuches Ihres TV-Gerätes durch. Die folgenden Angaben basieren auf dem TV-Modell 42LE8500-ZA. Je nach Geräteausführung und Softwarestand kann diese Anleitung für andere LG TV-Geräte geringfügig abweichen.

Suchlauf

Wenn neue Sender hinzukommen oder bei Änderungen in der Kanalbelegung muss ein neuer Suchlauf durchgeführt werden. Alle vorher gespeicherten Programme und Einstellungen, z. B. eigene Favoritenlisten und gesperrte Programme, werden jedoch bei einem neuen Suchlauf gelöscht.

- Drücken Sie die Taste **MENU**, jetzt wählen Sie **EINSTELLUNG**.
- Jetzt **Auto Einstellung** wählen.
- Es öffnet sich das Fenster – Wählen Sie den **TV Anschluss**. Hier wählen Sie bitte **Kabel** aus.
- Es öffnet sich das Fenster **Serviceanbieter**. Hier wählen Sie falls vorhanden bitte **Andere Anbieter**.
- Die voreingestellten Werte im nächsten Fenster müssen nicht geändert werden. Bestätigen Sie mit **OK**.
- Jetzt wählen Sie **Start** und bestätigen Sie mit **OK**, um den Suchlauf zu starten.

Informationen im Internet: www.lg.com/de